

# Suvi-, Ida- & Eva-säädinkuvut

CF50/60, CC60/90, CD90



## Käyttö ja huolto-ohje

Kapasitiivinen käyttöpaneeli integroituna lasiin.



Tehostuslämpä on avoinna jos piste (IV.) vilkkuu.  
Tehostuslämpä on kiinni jos piste (IV.) palaa yhtäjaksoisesti.

## Ilmanvaihdon ohjaus - painike A ja B

1. Pitkäaikainen poissaolo, 2. Tilapäisesti poissa, 3. **Kotona**-tila  
4. Tehostus, 5. Maksimi

## Kärynsieppaus - lyhyt painallus

Tehostuslämpä avautuu painikkeesta D., näet oheisen animaation (vaiheet I - IV). Sulje tehostuslämpä painamalla painiketta uudelleen. Tehostuslämpä sulkeutuu myös automaattisesti 60 min. jälkeen. Voit keskeyttää ajastuksen, painamalla painiketta D. uudelleen.

## Tehostettu viilennystoiminto - pitkä painallus (toiminto muuttaa puhallinnopeutta ja toteutuu vain jos lämpötilarajat sallivat.)

Paina painiketta D. pitkään, näytössä vilkkuu merkki "-" viisi kertaa jonka jälkeen näytöön tulee "C" - kirjain. Tehostettu viilennystoiminto on koneessa sallittu lämpötilarajojen täytyessä.

Toiminnon esto, paina painiketta D. pitkään. Näytössä vilkkuu merkki "-" viisi kertaa (ilman merkkiä "C"), viilennystoiminto ei ole sallittu. Huom! Toimintoa voidaan rajoittaa automaatiojärjestelmästä.

## Virransäästötila


Virransäästötilaan siirrytään automaattisesti 20sek kuluttua. Poistu virransäästötilasta painamalla näppäintä "E".

## Huolto ja pesu

Puhdista rasvasuodatin vähintään kerran kuussa käsin tai astianpesukoneessa. Irroita rasvasuodattimet pikalukituslavalta. Voimakkaat pesuaineet voivat muuttaa rasvasuodattimen värisävyä, tämä ei vaikuta rasvasuodattimen puhdistustehokkuuteen eikä käyttöön.

Käytä puhdistusainetta, joka on tarkoitettu polttomaalattujen ja muovipintojen puhdistukseen.

- A. Ilmanvaihdon vähentäminen
- B. Ilmanvaihdon lisääminen
- C. Näyttö
- D. Lämpän avaus/Kärynsieppaus
- E. Valopainike



### Huomio!

Liesikuvun alapuolella liekittäminen ehdottomasti kielletty.



### Huomio!

Käytä vain Airfi Oy:n hyväksymiä lamppeja

Valot: LED 2x4000K  
(EVA: 4x4000K). Lampun vaihdon ajaksi kytkä virta pois tuotteesta.



### Huomio!

Älä käytä tai jätä liesikuvua ilman valoa. Tästä aiheutuu sähköiskuvaara!



### Huomio!

Suodattimen puhdistamatta jättäminen on tulipaloriski.

### INFO

Näytössä kirjain "P".  
IV-kone on pysäytetty kokonaan ulkoisen järjestelmän tai hätä-seis toiminnon kautta.